



Die intelligente  
Elektroinstallation.



## Nachrüsten und Umbauarbeiten leicht gemacht.

Die neuen Omnio Sets sind ideal für Umbauten oder Erweiterungen in der elektrischen Installation. Einfacher gelingt Ihnen Ihr Kundenprojekt nicht. Basierend auf der absolut wartungsfreien EnOcean Funktechnologie werden Schalter und Verbraucher per Funk statt mit dem klassischen Leitungssystem miteinander verbunden.



## Modernisations et transformations en toute simplicité.

Les nouveaux packs Omnio sont l'idéal pour transformer ou étendre des installations électriques et mener à bien les projets de vos clients. Basés sur la technologie radio EnOcean absolument sans entretien, les interrupteurs et les consommateurs sont reliés par radio et fonctionnent sans câblage électrique.

### Eigenschaften.

- Plug & Play - komplett vorkonfigurierte Sets
- Batterieloser, wartungsfreier Wandsender
- Äusserst kompakter Aktor (LxBxH): 37x27x18 mm
- Lieferumfang: Schaltaktor EB-UNO und Wandsender WS-CH-102-RW

### Die sechs Einsteigersets im Überblick.

- ES10-CH: Sender und Aktor mit der Funktion Schalten EIN/AUS über Wippe
- ES15-CH: Sender und Aktor mit der Funktion Schrittschalter über Taste
- ES20-CH: Sender und Aktor mit der Funktion Minuterie (AW24) TimeSwitch, Nachlaufzeit einstellbar, Standzeit 3 Min.
- ES25-CH: Sender und Aktor mit der Funktion Minuterie/Schrittschalter (AW23) ECOSwitch, Nachlaufzeit einstellbar, Standardzeit 3 Minuten, abschaltbar
- ES30-CH: Sender und Aktor mit der Funktion Türklingel – mit 3 Sekunden Impuls
- ES35-CH: Sender und Aktor mit der Funktion Schalten mit Wippe für Schema 3 Erweiterungen

### Caractéristiques.

- Plug & Play - les packs sont entièrement préconfigurés
- Émetteur mural sans pile et sans entretien
- Actionneur extrêmement compact (LxlxH): 37x27x18 mm
- Contenu: Actionneur de commutation EB-UNO et émetteur mural WS-CH-102-RW

### Aperçu des six packs de démarrage.

- ES10-CH: Émetteur et actionneur avec fonction de commutation MARCHÉ/ARRÊT avec bascule
- ES15-CH: Émetteur et actionneur avec fonction de télérupteur avec touche
- ES20-CH: Émetteur et actionneur avec fonction de minuterie TimeSwitch (AW24), temporisation réglable, durée standard 3 min.
- ES25-CH: Émetteur et actionneur avec fonction de minuterie/télérupteur EcoSwitch (AW23), temporisation réglable, durée standard 3 min.
- ES30-CH: Émetteur et actionneur avec fonction de sonnette - impulsions de 3 secondes
- ES35-CH: Émetteur et actionneur avec fonction de commutation avec bascule pour extension selon schéma 3

